

SYS

SYS (SET_BZ) F1

全機種	○
TELLUS4 HMI	△

機能：ブザー制御

本体のブザー音を制御します。

使用デバイス

	内部デバイス	PLC1～8 デバイス	メモリカード	定数
F1	◎			

○: 設定可 (間接不可) ◎: 設定可 (間接可)

範囲

	値	備考
F0	SET_BZ	
F1	0 : ノーマル 1 : エラー 2 : 音変更	
F1+1	0 : 標準 1 : ショート 2 : なし 3 : 連続*	F1=2 の場合のみ設定する

* TELLUS4 未対応

動作例

- \$u100 = 2 (W) [音変更]
\$u101 = 2 (W) [なし]
SYS (SET_BZ) \$u100
本体のブザー音を OFF

補足

- [システム設定] → [本体設定] → [ブザー] の設定は初期接続時のみ有効になります。
- マクロの実行結果は \$s72 に格納されます。
ただし、正常終了した場合、値は更新されません。よって、ユーザー側でマクロ実行前に 0 クリアすることをお勧めします。

コード (DEC)	内容
-1	実行エラー