

5. 電池の装着



注意

工場出荷時、電池はセットされています。

電池の役割

SRAM ユーザメモリ領域（不揮発性メモリ \$L、\$LD やロギング/アラームデータの格納など）と内蔵時計のバックアップ用の電池です。

電池の交換時期

電池の有効期限は、製造日より約 5 年です。

電池電圧が低下すると、V9 シリーズの [ローカル画面] の右下に「電池交換が必要です」のメッセージを表示します。

* [ローカル画面] について、詳しくは別冊『V9 シリーズ トラブルシューティング/メンテナンスマニュアル』を参照してください。



電池電圧低下検出機能

V9 シリーズの内部デバイス \$s167 に電池の状態が出力されます。

電池電圧が低下すると、\$s167 の 4 ビット目が ON します。

5 年以内であっても、電池電圧が低下（4 ビット目が ON）した場合は速やかに電池を交換してください。

