
2.1 注意事項

2.1.1 注意事項

HMI モードは、V9 シリーズで表示していたものをパソコン上で表示するため、以下の点が本体と異なります。ご了承の上ご使用ください。

表示について

- 入力モードのカーソル表示や入力方法は、V9 本体と異なることがあります。
- カレンダーはパソコンのカレンダーを使用します。マクロコマンド [SET_CLND] を実行した場合、パソコンのカレンダーを読み出して PLC へ書き込みます。パソコンのカレンダーの補正はできません。
- Windows の [コントロールパネル] → [日付と時刻] でパソコンの時刻を変更すると TELLUS 上のカレンダーに反映されます。
- スクリーン切替やオーバーラップ表示時、以下の「トランジション」効果は使用できません。
 - スクリーン切替時に使用できない効果
スライドイン (フェード効果付き) / スライドアウト (フェード効果付き) /
ボックスイン (フェード効果付き) / ボックスアウト (フェード効果付き) /
フェードイン / スライド (フェード効果付き) / スイッチ / ジャンプ / カードめくり
 - オーバーラップ表示で使用できない効果
スライド (フェード効果付き) / フェード

保存について

- ストレージ、SRAM 領域への書込を行う機能を実行した場合、[ファイル] → [オプション] → [フォルダ作成位置] で設定した場所に保存されます。フォルダ内容については、「フォルダ構成」(P. 2-21) を参照してください。

システムデバイス \$s について

- システムデバイス \$s498, 499, 1031, 1032, 1036, 1037 (ストレージ残容量) は無効となります。

接続について

- TELLUS 未対応の PLC 機種があります。詳しくは『接続機器一覧』をご確認ください。

2.1.2 HMI モードの制限項目

以下の接続、機能は HMI モードで使用できません。

分類	項目	備考
接続	マルチリンク、マルチリンク 2、マルチリンク 2 (Ethernet)	
	バーコードリーダー、2次元コードリーダー	
	ネットワークカメラ	
オプション	通信 I/F ユニット CUR-00/CUR-01/CUR-02/CUR-03-x/CUR-04/CUR-05/CUR-07/ CUR-08	Ethernet 接続は可能
	オプションユニット GUR-00/GUR-01/GUR-02/GUR-03/GUR-10/GUR-11	
機能	外字 32 で登録した外字の表示	Windows の外字エディタで作成した外字が表示されます
	オーバーラップの透過機能	
	ビットサンプリングのリアルタイム印刷	
	入力モードの漢字変換機能、日本語変換機能 <ul style="list-style-type: none"> スイッチ [機能: 漢字変換] スイッチ [機能: 変換切替 (入力モード切替)] スイッチ [機能: 変換切替 (半角/全角切替)] スイッチ [機能: 変換切替 (Caps)] スイッチ [機能: 直接入力] スイッチ [機能: 単語編集] スイッチ [機能: 単語登録] 	
	連続ブザー音	
	スイッチのブザー音 <ul style="list-style-type: none"> [システム設定] → [本体設定] → [ブザー] → [連続] / [ショート]^{*2} スイッチの [細かい設定] → [ブザー音] → [連続] 	[オプション] (P. 2-9) で [ビープ音を使用する] のチェックがある場合、[ショート] は使用可。
	バックライト制御	
	ビデオ /RGB 機能	
	一部のマクロコマンド	*1
	動画ビューア機能	
	PDF ビューア機能	
	ストレージビューア機能	
	データ転送サービス / データ転送ビューア機能	
	LAN2/WLAN 機能	
	VNC サーバ機能	
	FTP サーバ機能	
	VPN サーバ機能	
	ラダー転送機能	
	リモートデスクトップ機能	
	CF カードアクセス関数	
OS のアップデート		

- *1 以下のマクロコマンドは使用不可です。
 また、TELLUS のバージョンによって使用できないマクロコマンドがあります。
 詳しくは『マクロリファレンス』をご参照ください。

分類	コマンド名	内容	備考	
プリンタ	OUT_PR	プリンタ専用 コマンド実行	サトー製バーコードラベルプリンタ印字時のみ対応	
ビデオ	Video	(ビデオに関する設定)		
	Video2			
その他	BRIGHT	輝度調整		
	ADJ_VOLUME	ボリューム調整		
	SAVE_VOLUME	ボリューム調整の保存		
	SYS	SET_BZ	ブザー制御	連続ブザー音のみ、使用不可。 [ショート]は[オプション] (P.2-9)で[ビープ音を使用する] のチェックが必要。
		SET_CLND	カレンダー設定	パソコンのカレンダーを読み出して PLCへ書き込みます。任意の カレンダーに変更できません。
		RGB_CHG	RGB 入力パラメータ 切替	
		SET_RGB	(RGB 入力に関する設定)	
		GET_STATUS_FL	FL-net 情報取得	
OUT_ENQ		A リンク + Net10	汎用シリアル (割込み) コマンドは有効	
SET_SYS_CLND	システムのカレンダー設定			