-

8.3.4 OS の手動アップデート

V9 シリーズの本体を動かすための「OS」を手動でアップデートします。 OS バージョンは、V9 のローカル画面の[システム情報]で確認できます。

■27 ストレージの推奨サイズについて「8.1.2 ストレージ仕様」P8-1参照

Ē

ストレージ	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
ローカル画面	システム情報 2014-07-03 16:20:00 Ruii 画面データ情報 ドライバ情報 トードウェア情報 システム情報 正しい設定 ・ジリ900:50 ビレンボート: 10:00 ブログラムVer: 10:00 ビレンボート: 10:00 ビビンボート: 10:00 びSVer ・ジリ100:50 ビンボート: 10:00 ビビンボート: 10:00 ブログラムVer: ・ジロ・Gothic TTF フォント 10:00 ビビンボート: NU1 ジェントVer: ・ジロ・Gothic TTF フォント 10:00 ビボート: NU1 ジェントVer: ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グンド ・ジロ・グロ・ジェンド レい設定 ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・ジェンド レい設定 ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・ジェンド レい設定 ・ジロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・グロ・ジェンド ・ジロ・グロ・グロ・ジェンド レー ・ジロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・ ・ジロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・グロ・ レー ・ ・ ・ ・ レー ・ ・ ・ レー	

注意事項

- 万が一のトラブルに備え、OS アップデートを行う前に、画面データやその他のデータ(SRAM データなど)のバック アップを取ることをお勧めします。
- OS アップデートを行うと、自動的に本体プログラムもアップされます。
- OS アップデートは、約2分かかります。その間、絶対に V9本体の電源を切ったり、ストレージを抜かないでください。
- V9本体に SD カードと USB メモリ両方が挿入されている場合、SD カードを優先します。
- OS アップデート用のフォルダ「OSUPDATE」はストレージ1つにつき、1つの格納です。

パソコン → ストレージ書込

- 1. V-SFT を起動します。
- 2. [ファイル] → [ストレージマネージャー] をクリックします。ドライブを指定するダイアログが表示されます。
- 3. ストレージを挿入しているドライブを指定して [OK] をクリックします。ストレージマネージャ^{*1} が起動します。



*1 ストレージマネージャーとは?

ストレージに V9 の画面データを書き込んだり、ストレージ内のデータを取り込んで各ファイル形式に変換するためのアプリケーショ ンです。詳しくは「8.4 ストレージマネージャー」P 8-30 を参照してください。 【ストレージ】→ [ストレージへ書きこむ]をクリックします。[ストレージに書き込む]ダイアログが表示されます。 以下の項目を設定します。

アレージのストレージ ストレージのストレージ ストレージ ストレージ ストレージ	ストレージに書き込む 「編集中の画面データを書き込む 変換するファイルのパス ⑤SP0000 BINのファイルコメント 「自動アップロード システム710/うムの転送 ジステム710/うム転送後RUNする 〇Sの郵送 「局番テーブル/FROMパックアップ領域を上書きしない VOSを書き込む 〇K			
項目	内容			
編集中のデータを書き込む ^{*1}	V-SFT で開いている(編集中)の画面データを書込みます。			
変換するファイルのパス ^{*1}	[参照]から、ストレージへ書込む画面データを選択します。 [画面データファイル(*.V9)]			
OS を書き込む	手動アップデートする場合に選択します。			

*1 OS データを書き込むためには、画面データが必要です。

5. 設定が終了したら [OK] をクリックします。[OSUPDATE] フォルダに以下のファイルが保存されます。

	ージ ジ	٦٨	レージマネー	·ジャー(J:¥) - [無題.v	19]	_ = × スタイル ~ 🚹
	ジ BINファイルを 戻す BI		していた。 最新の情報 表示			
スクリーン[0] 編集 ()	📕 ストレー:	ジマネージャー(J:\) ×				•
□ リムーバブル ディスク (3:) □ リムーバブル ディスク (3:) □ 0SUPDATE	27112 fw.conf OS1.bin OS2.bin OS3.bin OS4_1.bin OS4_2.bin OS5.bin OS5.bin OS6.bin	771/L CONF 7: BIN 77: BIN 77: BIN 77: BIN 77: BIN 77: BIN 77: BIN 77:	の種類 アイル イル イル イル イル イル イル イル イル イル	サイズ 125 B 207,488 B 5,040,096 B 106,037,248 B 5,034,600 B 1,168,985 B 113,507 B 4,073,648 B 778 B	更新日時 2014/07/22 15:03 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01 2014/07/22 15:01	
	057_1.bin	BIN ファ・	1 ,16	18,564,138 B	2014/07/22 15:01	

[fw.conf] ファイルを右クリック→ [プロパティ] で、OS バージョンが確認できます。



V9 本体の動作

ストレージにデータを格納したら、以下の手順で OS アップデートを行います。

- 1. V9 の電源を切ります。
- 2. ストレージを V9 本体に挿入します。
- 3. [SYSTEM] スイッチを押して [システムメニュー] を表示させ、[ローカルモード] スイッチを押します。ローカル画 面に切り替わります。
- 4. [システム情報] メニューで、現在の「プログラム Ver」、「OSVer」を確認します。
- 5. [OS アップデート] メニュー^{*1}で、[OS のアップデート] スイッチを押します。
- *1 [OS アップデート] メニューは、OSUPDATE フォルダが格納されたストレージを挿入している時のみ一番下に表示 されます。



6. 以下の確認メッセージが表示されるので、[実行] スイッチを押します。OS のアップデートが開始されます。





7. V9 シリーズが再起動し、画面が 5 秒程度真っ暗になります。



8. OSの更新中は、以下の画面が表示されます。



9. OS のアップデートが正常に完了すると、以下の画面が表示され、自動的に V9 シリーズが再起動します。

10. [SYSTEM] スイッチを押して [システムメニュー] から再度ローカル画面に切り替え、「プログラム Ver」、「OSVer」 がアップしたことを確認します。

Þ	システム情	報			20	014-07-0	3 16:36:05
RUN	本体情報	画面データ情報	ドライバ情報		マェア情報		
1	- 機種情報 型式	: V9100iSD		Etherne Pアドレ	t情報 ス : 10.9	91, 130, 1	74
システム情報	プログラム	.Ver : V1.030	t	ナービス	ポート: 1000	00	
2	OSVer	: V1.10	ťź	送速度	: Auto)	
言語設定	~フォント1	青報		エディタ	転送ポート	(シリアノ	L) (J
	フォント フォントVe	: Jpn. Gothic T er : V1.000	IF B	设定ボー	⊦∶MJ1		
LAN設定	- メモリ情報				画面データ		92KB
☑	6702/655	36KB			フォント		6092KB
E-Mail設定					通信ドライバ	× :	518KB
a	10.8				拡張プログラ	э ь :	ØKB
SRAM設定	10 %				空き	:	58834KB
2							
通信設定							