* * V-SFT Ver. 5.4.18.0 以前の CD-ROM 対象 * *

V-SFT Ver. 5/Ver. 6 アップデート手順書

V-SFT Ver. 5.4.18.0 以前の CD-ROM を使って PC にソフトをインストール後、 アップデートする手順を説明します。

Windows Vista/ 7 (32bit) 対応	Ver. 5.4.11.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows Vista/ 7 (64bit) 対応	Ver. 5.4.19.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 8 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.28.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 8.1 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.37.0~/ Ver. 6.0.0.0~
Windows 10 (32bit, 64bit) 対応	Ver. 5.4.42.0~/ Ver. 6.0.15.0~
Windows 11 (64bit) 対応	Ver. 5.4.51.0~/ Ver. 6.1.6.0a~

発紘電機株式会社 第 11 版 2023 年 11 月 <はじめに>

V-SFT のバージョンとパソコンの OS によって、インストール先フォルダ(デフォルト)が違います(下表)。 このため、CD-ROM/DVD-ROM のバージョンによって、インストール手順が異なります。

Ver. 5.4.10.0 以育	前のインストール先	Ver. 5.4.11.0 以降のインストール先	Ver. 6 のインストール先
全ての OS:		Windows XP:	全ての OS:
C:¥Program Files¥ *******		C:¥Program Files¥V−SFT V5	C:¥MONITOUCH
V-SFT V5	•••V-SFT Ver. 5	Windows Vista 以降の OS:	* 「Common」、「User」、
V-SFT V3	····V−SFT Ver. 3	C:¥MONITOUCH¥V-SFT V5	「V-SFT V6」フォルダが
V6W	····V−SFT Ver. 2/1		作成されます。
UG00S-CWV5 ···· POD EDITOR Ver. 5			
UG00S-CWV	4 •••• POD EDITOR Ver. 4		
UGW	•••POD EDITOR Ver. 3		

* Windows Vista 以降の OS のパソコンで「C:¥Program Files」内に V-SFT Ver. 5 をインストールした場合は、動作保証できません。

<インストール前の確認事項>

インストールする前に、パソコンのOSとV-SFT(またはUG00S-CW)CD-ROM/DVD-ROMのバージョンを確認し、下表でインストール可否と手順を確認してください。

		V-SFT CD バージョン		
	Windows Vista 以降	Ver. 2.0.0.0~2.2.42.0	Ver. 2.2.43.0~2.2.45.0	Ver. 5.4.11.0 以降
		Ver. 3.0.0.0~3.0.15.0	Ver. 3.0.16.0~3.0.24.0	Ver. 6.0.0.0 以降
80 0	320103		Ver. 5.0.0.0~5.4.10.0	
シロ	インストール可否	×	O(P3 ~)	©(P6 へ)
い	Windows Vista 以降	Ver. 2.2.42.0 以前	Ver. 2.2.43.0~5.4.18.0	Ver. 5.4.19.0 以降
	64bitOS			Ver. 6.0.0.0 以降
	インストール可否	×	O(P3 ~)	◎(P6 へ)

		UG00S-CW CD バージョン	
	Windows Vista 以降	Ver. 3.0.0.0~3.2.33.0	
SC	32bitOS	Ver. 4.0.0.0~4.0.10.0	
é	インストール可否	×	Ver. $4.0.11.0 \sim 4.0.17.2$
、「く」	Windows Vista 以降 64bitOS	ows Vista 以降 OS	ver. 5.0.0.0 ¹⁰ 5.0.10.5
	インストール可否	×	©(P6 へ)

×:この CD-ROM は使用できません。最新 Ver.の DVD-ROM をご購入ください。

〇:本書の手順に従ってインストールしてください。 <インストール手順>P3へ。

◎:本書は不要です。CD-ROM/DVD-ROM のインストーラに従ってインストールしてください。

バージョンアップする場合は、<アップデート手順>P6 へ。

<インストール手順>

- * インストールは、Administratorの権限で行ってください。
- V-SFT Ver. 5 のアンインストール Windows Vista 以降の OS に V-SFT Ver. 5 が既にインストールされている場合、一度 V-SFT Ver. 5 をア ンインストールします。
 [スタート]メニュー → [すべてのプログラム] → [V-SFTV5] → [アンインストール]をクリックします。
 詳しくは、『V8 シリーズ 導入マニュアル』を参照してください。
 V-SFT Ver. 5 をインストールしていない場合は、手順2. に進みます。
- V-SFT/ POD EDITOR CD-ROM の「setup.exe」を実行
 V-SFT、または POD EDITOR の CD-ROM をパソコンにセットします。
 以下のようなダイアログが表示されるので、[インストールする]をクリックします。



例: V−SFT Ver. 5 の場合

3. インストール先のフォルダの変更

CD-ROM が V-SFT Ver. 5 の場合、[インストール先の選択]画面で、[変更]をクリックします。 インストール先フォルダをデフォルトの「C:¥Program Files¥V-SFT V5」から下記に変更します。 ※お手持ちの CD-ROM が V-SFT Ver. 3/2、または POD EDITOR Ver. 5/4 の場合は、インストール 先のフォルダの変更は不要です。

ただし、Windows Vista 以降の OS にインストールされた V-SFT Ver. 3/2、または POD EDITOR Ver. 5/4 は、正常に動作しない可能性があるため、使用できません。

【インストール先フォルダ】



V-SFT Version 5.4 のイソストール先: C¥Program Files¥V-SFT V5 フォルダ の選択 イソストール先のフォルダを選択してください。 パス(P): C¥MONITOUCH¥V-SFT V5 フォルダン: InstallShield	
7#//5*の選択 インストール先の7#//5を選択してください。 パ*ス(P): C:¥MONITOLICH#V-SFT V5 7#//5/20: Program Files D B CE Remote Tools	
InstallShield A B Program Files	
De De Common Files	•
「MONITOUCH」に変更する 「MONITOUCH」に変更する	-

4. インストールの開始

[インストール準備の完了]画面で、[インストール]をクリックしてインストールを開始します。

V-SFT Version 5.4 - InstallShield Wizard	×
インストール準備の完了 インストールを開始する準備が整いました。	X
[インストール]をクリックしてインストールを開始してください。	
イソストール設定を確認または変更する場合は、「戻る]をクリックします。ウィザートを終了するには、 ます。	キャンセル]をクリックし
InstallShield	++)th

5. アップデートの実行

手順4. のインストールが完了したことを確認後、最新バージョンにアップデートします。 <アップデート手順>P6 へ。 <アップデート手順>

- * アップデートは、Administratorの権限で行ってください。
- V-SFT Ver.6 にアップデートする場合

弊社ホームページよりダウンロードした「V-SFTV6_Update(V6.x.x.x).exe (x はバージョン番号)」を実行し、 インストーラに従いアップデートを行います。 ダウンロードは<u>こちら</u>。

インストール先フォルダは、デフォルトのまま変更はしません。

V-SFT Version 6.0 - InstallShield Wizard	i	×
	V-SFT Version 6.0 セットアゥフ* へようこそ	
	このプログラム(は、V-SFT Version 6.0 をコンピュータにインストールします。 このセットアッププログラムを実行する前に、すべてのWindowsブログラムを 終了することを推奨します。	
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル	

■ V-SFT Ver.5 にアップデートする場合

弊社ホームページよりダウンロードした「VSFT_V54xx0_up.EXE (x はバージョン番号)」を実行し、インストー ラに従いアップデートを行います。 ダウンロードは<u>こちら</u>。

インストール先フォルダは、デフォルトのまま変更はしません。

V-SFT Version 5.4 - InstallShield	Wizard
	V-SFT Version 5.4 セットアップペムウこそ
	V-SFT Version 5.4 のパージョンを 5.4.11.0 (こアップデートします。 続行 するには、 じなへ」をツックします。
	〈 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

インストール完了後、Windows Vista 以降で V-SFT Ver. 6/ Ver. 5 が使用可能になります。

* アップデートプログラムの詳しいダウンロード/アップデート手順については、「V-SFT Ver.6 アップデート手順書」、「V-SFT Ver.5 アップデート <u>手順書」</u>を参照してください。 (注意)

V-SFT Ver. 6/ Ver. 5 にアップデートした場合、ヘルプメニュー用のマニュアルを別途ホームページよりダウンロードする必要があります。ダウンロードした「VSFTV6_Manual_JPN.EXE」、「VSFTV5_Manual.EXE」を実行し、インストーラに従いインストールしてください。