6.10.4 ユーザー登録

ユーザー登録は、V10/V9本体で行う方法と画面データで行う方法があります。 両方登録した場合、どちらのユーザー名も使用可能です。同じユーザー名を登録した場合、画面データの登録が有効にな ります。

項目	V10/V9本体 [ユーザー設定]	画面データ [VNCサーバ設定]	備考
ユーザー名	0	0	同じユーザー名を登録した場合、画面データの設定が優先
パスワード	0	0	
MACアドレス	-	0	
接続許可デバイス	-	0	
リモート操作許可	0	0	
リモート操作禁止デバイス	-	0	RUN 中にリモート禁止 / 許可の変更

V10/V9 本体で登録する場合

ローカル画面の [ユーザー設定] で、ユーザー登録を行います。

* [システム設定] → [本体設定] → [環境設定] → [VNC サーバ機能をユーザー認証なしで使用する] 選択時、この設 定は無効となります。

ユーザー設定

1. 本体の [SYSTEM] ボタンを押して、画面上部に [システムメニュー] を表示します。



- 2. [システムメニュー]の [ローカルモード] を押します。本体の [システム画面] が表示されます。
- 3. メニューアイコン [ユーザー設定] を押してユーザー設定画面を表示します。登録済みのユーザー一覧が表示されま す。



* この画面は [セキュリティ] [VNC サーバ] [FTP サーバ] 共通のユーザー設定画面です。 VNC Viewer からは [VNC サーバ:許可] のユーザー名とパスワードでログインします。

ユーザー名は、画面データでも設定できます。 画面データで設定したユーザーは、[登録元:画面データ]になっていて、V10/V9本体の[ユーザー設定] 画面で[編集][削除]はできません。								
	S-Mail設定	ユーザー設定		201	4-04-08 03:14:05			
	SRAM設定	^{ューザー覧} 管理者モード		全て ・				
	通信設定	ユーザー名	管理者権限	セキュリティ	VNCサーバー	FTPサーバー	登録元	
		user01	あり	レベル4	禁止	禁止	画面データ	
	システム設定	ftp	あり	禁止	許可(操作)	許可(書込)	本体	
		vnc	あり	禁止	許可(操作)	禁止	本体	
	日付時刻設定							
	3							
	ストレージ 転送							
	۲							
	I/0チェック	•			Þ			
	2 ユーザー設定		4	追加 (🙁 削除	: 《編集	編集 / 削除	不可	

4. [管理者認証] スイッチを押します。パスワード入力画面が表示されます。

	Solail設定	ユーザー設定	2014-04-08	02:37:38
	🚽 🧠	管理者名、パスワードを入力して下さい。		
	SRAM設定	管理者名		
	→ 通信設定	パスワード		
	ß			
ストレージ	システム設定			
۲	10			
I/0チェック	日付時刻設定			
	ストレージ			
	転送			
	■ I/0チェック			
	ユーザー設定		🥏 ОК 🛛 🤇)キャンセル

5. 「管理者権限あり」の [ユーザー名] と [パスワード] を入力します。一致すると [ユーザー一覧(管理者モード)] が 表示されます。[追加] / [削除] / [編集] が行えます。

₹-Mail設定	ユーザー設定		2014-04-08 02:46:37
🚽 🗠	_ ユーザー一覧		
SRAM設定	<mark>管理者モード</mark>	全て	-
Z.			
通信設定	ユーザー名 管理	者権限 セキュリラ	- イ VNCサーバー
ð	ftp あり	禁止	許可(操作)
システム設定			
1			
日付時刻設定			
いた ひんし			
<pre>#AAC</pre>			
I/0チェック	•		Þ
2000 ユーザー設定		🖕 追加	③ 削除

6. [+追加]スイッチを押して、追加画面を表示します。以下の項目を設定します。

S-Mail設定	ユーザー設定 > 追加	2014-04-08 02:48:15
✓ SRAM設定	ユーザー名	vnc
22	パスワード	$\bullet \bullet \bullet$
通信設定	🔀 管理者権限を与える	
ð		
システム設定	詳細設定	
10	レキュリティ ――――――――――――――――――ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	VNCサーバー X 許可する
日付時刻設定	レベル1	▲ リモート操作を許可する
よ ストレージ 転送	レベル2 レベル3	- FTPサーバー
۲	レベル5	入力監視時間 15 分
I/0チェック	レベル6	書き込みを許可する
ユーザー設定		② きャンセル ② 適用

項目		内容		
ユーザー名		ユーザー名を登録します。半角英数字 16 文字 セキュリティ機能と共通のユーザー名の場合は最大 8 文字		
パスワード		パスワードを登録します。半角英数字 16 文字 セキュリティ機能と共通のパスワードの場合は最大 8 文字		
管理者権限を与える		管理者権限あり/なしを選択します。		
		権限あり:ユーザー一覧の追加 / 編集 / 削除が行えます。 権限なし:ユーザー一覧の追加 / 編集 / 削除ができません。		
VNC サーバ	許可する	VNC クライアントからのアクセスを許可します。		
	リモート操作を許可する	VNC クライアントからの操作を許可します。 禁止の場合、モニタのみ行えます。		

7. [適用] と [OK] で登録終了します。[ユーザー一覧(管理者モード)] 画面に戻ります。

8. 続けて登録を行う場合は、手順5に戻ります。

登録終了の場合は、「メニューアイコン」で他の画面を表示します。

- ■27 ユーザー設定画面でのユーザーの追加/削除/編集について、詳しくは以下を参照してください。
 - V10『本体操作 / ローカル画面 / エラー画面マニュアル』
 - V9『トラブルシューティング/メンテナンスマニュアル』