

1.目的

EH-150 シリーズ用シリアル通信モジュール(以下、EH-SIO)の PORT1/2 とシリアル通信する場合の設定手順について説明 します。

2. 接続環境

モニタッチ	: V シリーズ、V706 シリーズ + DU-01
PLC CPU	:EH-150 CPU-516(Ver.E2.07 以降)/548(Ver.E4.06 以降)、EHV-CPU128
シリアル通信モジュール	: EH-SIO(Ver.2.1)
使用ソフト	:LADDER EDITOR for Windows(EH-150 用)
	Control Editor(EHV-CPU用)

3 . EH-SI0の設定

PORT1 仕様

インターフェース	接続形態	通信プロトコル	対応 EH-SIO バージョン
RS-232C	1:1	伝送制御手順 1	Ver.2.0 以降
		伝送制御手順 2	Ver.2.1 以降

RS-232C 通信の設定例

以下のパラメータにする場合

ボーレート	:19,200bps
データ長	: 7
ストップビット	: 1
パリティ	:偶数
伝送手順	: 手順1局番なし

l Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	2/10

PLC の電源を OFF します。

EH-SIO 側面の [通信設定スイッチ]の DIPSW1 で、PORT1 の通信速度、伝送文字構成を設定します。

DIPSW1 Bit 番号	ON/OFF	設定内容		
Bit1	OFF	ボーレート : 19,200bps		
Bit2	ON			
Bit3	ON			
Bit4	ON			
Bit5	OFF	データ長 :7		
Bit6	ON	ストップビット:1		
Bit7	OFF	パリティ :偶数		
Bit8	OFF	未使用 (ON にしないでください。)		

の他のボーレート			
DIPSW1 Bit 番号	9,600bps	38,400bps	57,600bps
Bit1	OFF	ON	ON
Bit2	ON	0FF	0FF
Bit3	ON	OFF	OFF
Bit4	OFF	OFF	ON

EH-SIO をベースに取り付け、PLC の電源を ON します。

ラダープログラムソフトで、初期設定のプログラムを作成、転送します。

初期設定については、P3「 初期設定 」参照。

PLC を RUN させて、CPU の RUN LED が点灯しているのを確認します。

命令実行要求ビット(tパラメータの0ビット目)をONして、TRNS9命令を実行します。

リターンコード(s パラメータの 1 ワード目)に H0000 が格納され、正常終了ビット(t パラメータの 1 ビット目) が ON すると初期設定が終了します。

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	3/10
----------------	-----------------	------

初期設定

初期設定には、専用の転送命令「TRNS9」を使用します。TRNS9命令はd、s、tの3種類のパラメータで構成されています。

【サンプルプログラム】EH-CPU 用





【d パラメータ】

モジュールの実装位置および TRNS9 命令の対象となる通信ポートを指定するパラメータです。



<u>例.ユニット No.0(基本ユニット)、スロット No.0、PORT1 の場合</u> WY004

🜈 Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	4 / 10

【s パラメータ】

全部で 14 ワード使用します。s+7~s+D が設定メモリになります。転送データエリア内のパラメータでは、

モニタッチと通信する際の通信モードや局番有無の選択、局番を設定します。

パラメータ	内容		
s	TRNS9 の実行結果		
:	システムエリア		
s+7	初期設定コマンド Hi-Protocol (H0000)		
s+8	命令タイムアウト時間		
 s+9	転送データエリアの先頭1/0	種別	
s+A		1/0 No.	
s+B	取得データエリアの先頭1/0	種別	
s+C		1/0 No.	
s+D	取得データエリアサイズ		

▶ <u>例.転送データエリア(s+9、s+A)をWR100とした場合</u>

		メモリ番号	設定値	設定内容
		WR100	H0006	EH-SIOに転送するデータ数 6バイト固定
		WR101	H0020	EH-SIOの通信モード設定。Hi-Protocol 固定
6バイト		WR102	H0000(手順1局番なし)	伝送制御手順、局番有無の選択
			H0100(手順2局番なし)	
			H0001(手順1局番付き)	
			H0101(手順2局番付き)	
		WR103	HOOxx ~ H31xx	局番の設定

【t パラメータ】

t パラメータは全部で5ビット使用します。

t+4	t+3	t+2	t+1	t
TRNS9 命令イニ	TRNS9 命令イニ	TRNS9 命令異常	TRNS9 命令正常	TRNS9 命令実行
シャル完了	シャル要求	終了	終了	

初期設定の詳細については、「日立プログラマル・コントローラ HIDIC EH-150 シリアル通信モジュール (EH-SIO)アプリケーションマニュアル 第6章 通信モード 6.5 Hi-Protocolモード」をご覧ください。 PORT2 仕様

インターフェース	接続形態	通信プロトコル	対応 EH-SIO バージョン
RS-232C	1:1	伝送制御手順 1	Ver.2.0 以降
		伝送制御手順2	Ver.2.1 以降
RS-422	1:1	伝送制御手順 1	Ver.2.0 以降
		伝送制御手順2	Ver.2.1 以降
	1 : N	伝送制御手順1局番付き	Ver.2.0 以降
		伝送制御手順2局番付き	Ver.2.1 以降
RS-485	1:1	伝送制御手順 2	Ver.2.1 以降
	1 : N	伝送制御手順1局番付き	Ver.2.0 以降
		伝送制御手順2局番付き	Ver.2.1 以降

RS-232C 通信の設定例

以下のパラメータにする場合

ボーレート	:19,200bps
データ長	: 7
ストップビット	: 1
パリティ	:偶数

PLC の電源を OFF にします。

EH-SIO 側面の [通信設定スイッチ]の DIPSW2 で、PORT2 の通信速度、伝送文字構成を設定します。

DIPSW2 Bit 番号	ON/OFF	設定内容				
Bit1	OFF	ボーレート : 19,200bps				
Bit2	ON					
Bit3	ON					
Bit4	ON	*その他のボーレートについては、P2 の 参照				
Bit5	OFF	データ長 :7				
Bit6	ON	ストップビット:1				
Bit7	OFF	パリティ :偶数				
Bit8	OFF	通信 I /F 選択 : RS-232C PORT 使用				

EH-SIO をベースに取り付け、PLC の電源を ON します。

ラダープログラムソフトで、初期設定のプログラムを作成、転送します。

PLC を RUN させて、RUN LED が点灯しているのを確認します。

命令実行要求ビット(t パラメータの0ビット目)を ON して TRNS9 命令を実行します。

リターンコード(sパラメータの1ワード目)に H0000 が格納され、正常終了ビット(tパラメータの1ビット目)が ON すると初期設定が終了します。



テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	6/10
----------------	-----------------	------

初期設定 (TRNS9 命令の詳細については P3 参照)

【d パラメータ】

モジュールの実装位置および TRNS9 命令の対象となる通信ポートを指定するパラメータです。

<u>例.ユニット No.0(基本ユニット)、スロット No.0、PORT2 の場合</u> WY005

【sパラメータ】

全部で14 ワード使用します。s+7~s+D が設定メモリになります。転送データエリア内のパラメータでは、 モニタッチと通信する際の通信モードや局番有無の選択、局番を設定します。

<u>例.転送データエリア(s+9、s+A)をWR100とした場合</u>

メモリ番号	設定値	設定内容			
WR100	H0006	EH-SIO に転送するデータ数 6 バイト固定			
WR101	H0020	EH-SIOの通信モード設定。Hi-Protocol 固定			
WR102	H0000(手順1局番なし)	伝送制御手順、局番有無の選択			
	H0100(手順2局番なし)				
H0001(手順1局番付き)					
	H0101(手順2局番付き)				
WR103	H00xx ~ H31xx	局番の設定			

6バイト

【t パラメータ】

t パラメータは全部で5ビット使用します。

t+4	t+3	t+2	t+1	t
TRNS9 命令イニ	TRNS9 命令イニ	TRNS9 命令異常	TRNS9 命令正常	TRNS9 命令実行
シャル完了	シャル要求	終了	終了	

初期設定の詳細については、「日立プログラマル・コントローラ HIDIC EH-150 シリアル通信モジュール (EH-SIO) アプリケーションマニュアル 第6章 通信モード 6.5 Hi-Protocol モード」をご覧ください。

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	7 / 10
----------------	-----------------	--------

RS-422/485 通信の設定例

以下のパラメータにする場合

ボーレート : 19,200bps データ長 : 7 ストップビット : 1 パリティ : 偶数

PLC の電源を OFF にします。

EH-SIO 側面の [通信設定スイッチ]の DIPSW2 で、PORT2 の通信速度、伝送文字構成を設定します。

DIPSW2 Bit 番号	ON/OFF	設定内容				
Bit1	OFF	ボーレート : 19,200bps				
Bit2	ON					
Bit3	ON					
Bit4	ON	*その他のボーレートについては、P2の 参照				
Bit5	OFF	データ長 : 7				
Bit6	ON	ストップビット:1				
Bit7	OFF	パリティ : 偶数				
Bit8	ON	通信 I / F 選択 : RS-422/485 PORT 使用				

EH-SIO をベースに取り付け、PLC の電源を ON します。

ラダープログラムソフトで、初期設定のプログラムを作成、転送します。

PLC を RUN させて、RUN LED が点灯しているのを確認します。

命令実行要求ビット(tパラメータの0ビット目)をONしてTRNS9命令を実行します。

リターンコード(sパラメータの1ワード目)に H0000 が格納され、正常終了ビット(tパラメータの1ビット目)が ON すると初期設定が終了します。

初期設定の詳細については、「日立プログラマル・コントローラ HIDIC EH-150 シリアル通信モジュール (EH-SIO) アプリケーションマニュアル 第6章 通信モード 6.5 Hi-Protocol モード」をご覧ください。

4 . V-SFT 設定

V-SFT を起動します。

新規ファイルを作成します。

モニタッチの機種を選択し、[OK]をクリックします。

編集機種		×
編集機種		
V710T (640*480)		•
OK	キャンセル	

🜈 Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	8 / 10
----------------	-----------------	--------

[PLC 選択]で、「HIDIC-H」を選択します。

PLC選択[日立:HIDIC-H]
 オムロン シャープ 日立 HIDIC-H HIDIC-H(Ethernet) HIDIC-S10/2α HIDIC-S10/2α HIDIC-S10/2α,S10mini(Ethernet) HIDIC-S10V(Ethernet) HIDIC-S10V(Ethernet)
○ マルチリンウ2対応機種を表示 ◎ すべての機種を表示
OK キャンセル

[通信パラメータ]ダイアログが表示されます。

<u>ボーレート:19200bps、信号レベル:RS-232C または RS-422</u>	を選択します。
通信パラメータ	
メイン1 細加い設定	
π [∼] −ν−ν 19200BPS ▼	
信号L/小ル @ RS232C C RS422	
読込IU7 WR0000 📰	
書込IU7 WR0032 ■	
□ 読込/書込IUF GD-80互換	
カレンダ 🕸 🖬 📾	
☐ Ethernetを使用する	
接続先	
デウォルト OK キャンセル 適用(会)	

[細かい設定]タブを選択します。(伝送形式は必ず PLC の設定と合わせてください。)

データ長:7ビット、ストップビット:1、パリティ:偶数は固定です。変更しないでください。

通信パラメータ				×			
メイン1 細がい設定				,			
接続形式 III 設定相手先局番 1							
ハツティ /=:===================================	偶数 ▼	- 通信異常処理 ● 停止	○ 維続		ਅਰਾ ਹ	○側の記字と合わせる	
送信遅延時間	手順1 局番なし ▼ □ ÷ *msec	データ長 ◎ 7ビット	C 85'71			10 側の設定と古わせる	
スタートタイム	0 → *sec	- ストップピット ● 1ビット	C 25%		RS-422/485	伝送制御手順1局番なし	で通信する場合
リトライ回数 タイムアウト時間	3 + 200 + *10msec	⊐k° ⊙ DEC	C BCD		送信遅延時間	間を 5ms ほど設定してくた	<i>ごさい</i> 。
		-文字処理	© MSB→LSB				
テラォルト		K キャンセノ	レ 適用(<u>A</u>)				

画面データを転送します。

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0035-2	9 / 10
----------------	-----------------	--------

5.接続

R S - 2 3 2 C ∨シリーズ PLC(EH-SIO) PORT1/2A D-sub 25pin(Male:凸) MJ8pin ピン No. ピンNo. 信号名 信号名 PLC モジュール正面図 1 FG 1 SG PORT1/2A 2 SD 3 CS 3 RD 4 ER 5 CS 5 SD 8 7 SG 6 RD 7 DR ピン No.の向きに注意 8 RS *ツイストシールド線使用

RS-422



🜈 Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション No. TI-M-0035-2

RS-485



