

#### ステータスバーに座標と<mark>サイズを</mark>表示する機能を追加!



発紘電機株式会社

# ► 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

### 設定方法

① V-SFT-6で、[ファイル] → [プロパティ] に進みます。



- [環境]タブで、「ステータスバーに選択中のアイテムの座標と サイズを表示」にチェックして、[OK]をクリックします。
- ③ 座標やサイズを確認したいアイテムをクリックすると、ステータスバーに 情報が表示されます。

ロパティ			×
転送	スプラッシュ画	E I	エラーチェック
ファイル情報	PLC情報	環境	編集
タイトル 「短編表示 □ ファイルのバスをき	ŧ≂		
☑ バックアップファイ	ルの作成		
□ 自動保存 60			
□ 表示スクリーン数の制限 10 📫			
☑ 移動中の内容を表示			
パーツの設定			
<ul> <li>Wer6スタイル (5)</li> </ul>	イアログ)		
○ Ver5スタイル (アイテムビュー)			
2 シングルクリックで	のアイテムビューの表示	を禁止	
□ 編集中の画面テ	ータを保護する(次回	起動時から有効	b)
🗌 スタートアップの運	i面ファイル一覧に更新	日時を表示する	6
☑ スイッチ/ランプの	表示状態を個別に切り	換えられるよう	<b>3</b> 0
☑ ステータスパーに遣	#択中のアイテムの座標	とサイズを表示	J
		OK	キャンセル

## 使い方

- ■サイズの変更
  - 例: スイッチの大きさを変更



幅と高さを80に変えると、サイズが大きくなります。



X座標の値を変更することで位置を調整できます。

#### ■座標の変更

例: 数値表示の位置を微調整

