

# 1. 目的

V シリーズ上に表示される、「通信エラー 異常コードを受信しました <xxxx>」や「通信エラー 受信コード xxxx」は、 PLC(接続機器)からのエラー(NAK)コードです。 よくあるエラーコードの原因と対処方法について紹介します。



例: V9 シリーズと三菱電機 Q03UD を接続

通信異常処理:継続

通信異常処理:停止



エラーの発生するタイミングによって、	原因の箇所を特定しやすくなります。以下の点にご留意ください。
● 一瞬画面を表示してエラー	⇒ その画面に設定した PLC デバイスに原因がある (P.10 参照)
● 全く画面を表示せずエラー	⇒ 以下の箇所に設定した PLC デバイスが原因の可能性がある (P.11 参照)
	◆ 読込エリア/書込エリア、制御エリア
	◇ バッファリングエリア、アラームサーバ、ロギングサーバ
	◇ マクロ設定(初期マクロ、イベントタイママクロ)
<ul> <li>たまにエラー</li> </ul>	⇒ ノイズやハード要因の可能性がある

Hakko Electronics Co., Ltd.

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0062-2	2/11

#### ■参照先

2. 三	菱電機(株)3
2-1.	QnU/QnH シリーズ シリアル接続
2-2.	QnU/QnH シリーズ Ethernet 接続
2-3.	FX シリーズ シリアル接続
2-4.	FX3U ENET-L Ethernet 接続5
2-5.	FX5U シリアル接続5
2-6.	FX5U Ethernet 接続6
2-7.	CC-LINK 接続6
2-8.	A シリーズリンク シリアル接続
3. 富	士電機(株)
3-1.	MICREX-SX シリアル接続
3-2.	MICREX-SX Ethernet 接続
3-3.	MICREX-SX SX バス接続
3-4.	MICREX-SX Tリンク接続9
3-5.	MICREX-F T リンク接続
4. 補	足: デバイスの検索方法 (V-SFT-6 の場合) 10
4-1.	画面上のアイテムのデバイスを表示して確認する方法10
4-2.	[アイテム一覧]で、画面上に使われているアイテムを一覧表示する方法10
4-3.	[デバイス検索]で、画面データで使用しているデバイスを一覧表示する方法11
4-4.	画面上のアイテムを削除する11

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0062-2	3/11

# 2. 三菱電機(株)

## 2-1.QnU/QnH シリーズ シリアル接続

## エラーコード一覧

コード	エラー項目	原因	対処
4006	共通エラー	シリアル通信の初期化に失	V シリーズ
		敗した	● V-SFT で選択している PLC 機種が合っているか、確認する
			例:
			Q00UJCPUと接続だが、「Q00J/00/01 CPU」を選択している
			⇒「QnU シリーズ CPU」に変更
			PLC
			● PLC ソフトで選択している CPU ユニットの形名が合っているか、確
			認する
			● PLC ソフトにシリアルコミュニケーション機能を設定していれば、設
			定をやめる
			● GOT トランスペアレント機能の使用をやめる
			*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
4030	デバイス指定	指定したデバイス名が扱え	V シリーズ
	エラー	ない	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
4031		指定したデバイス No.が範	し、設定し直す
	-	囲外である	
4032		指定したデバイス修飾に誤	
		りがある	
		以下のコマンドに使用でき	
		ないテハイ人名	
		(TS,TC,SS,SC,CS,CC)	
		を指定した	
		● フンダム読出/書込	
		● モ_ダ豆球 ● エークコフンド	
7167	머니아마조司	<ul> <li>● て_9」マノト</li> <li>DUN 中書は み不可の認</li> </ul>	
/10/	KUN 中小可	RUN 中音込の不可の設 完時に書い みつつ ドを指	FLC
7160	システムエラー	 0171C24xのOSが 何	
/100		らかの異堂を検出した	● 0171C24x が古いと発生
		эл <del>о</del> жпекшоке	シリアル No.: 10042 機能 Ver. B 以降を使用する
			● 0171C24x、電源フニット、CPU フニットがベースフニットに正しく
			装着されているか確認する
			● OJ71C24xの使用環境が、CPU ユニットの一般仕様の範囲内か
			確認する
			● 電源容量が足りているか確認する
			● QJ71C24x、CPU ユニット、ベースユニットについて、各ユニットのマ
			ニュアルに従いハードウェアが正常か確認する
			*Tラーが直らない場合、三菱雷機にお問合せください

テクニカルインフォメーション No. TI-M-0062-2 4/11

7E47	連続要求	応答伝文を返す前に次の	V シリーズ
	エラー	要求を受信した	● [タイムアウト時間]を長くする
			● [送信遅延時間]を長くする
			PLC
			PLC に設定したタイマ 1 の監視時間を V シリーズの
			[タイムアウト時間]と合わせる
			*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
7F01	バッファフル	受信データの処理が完了	V シリーズ
	エラー	する前に次のデータを受信	[タイムアウト時間]を長くする
		した	
		1つのチャンネルに対して同	
		時に複数の要求があった	

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。

『QCPU ユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)』

『Q 対応 シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(基本編)』

### 2-2. QnU/QnH シリーズ Ethernet 接続

エラーコード一覧

コード	原因	対処
4031 0000	指定したデバイス No.が範囲外である	V シリーズ
		画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
0055 0000	RUN 中にシーケンサ CPU が相手機器から	PLC
	のデータの書込みを要求した	[ネットワークパラメータ] →[動作設定]または
		[PC パラメータ]→[内蔵 Ethernet ポート設定]→
		[RUN 中書込を許可する]にチェックを付ける
		*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
C056 0000	最大アドレスを越える読出/書込要求が	V シリーズ
	あった	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
	アドレスが 0 である	し、設定し直す
		PLC
		先頭アドレスまたは読出/書込点数を修正し、再度 Ethernet ユニッ
		トへ送信する(最大アドレスを越えないようにする)
		*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
C059 0000	コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある	V シリーズ
		PLC 機種を「QnH(Q)シリーズ(Ethernet)」の設定にし、
		QnU の CPU 内蔵 LAN ポート接続した場合に発生する
		● PLC 機種を「QnU シリーズ(内蔵 Ethernet)」に変更する
		● V-SFT-6 の場合
		[複数ブロックー括読出し]を「しない」に設定
		[ランダム読出し]を「する」に設定
		● V-SFT-5 の場合
		[□複数ブロックー括読出し]のチェックを外し、
		「□ランダム読出し]にチェックする

テクニカルインフォメーション

No. TI-M-0062-2 5/11

C05E 0000	Ethernet ユニットとシーケンサ CPU との交	PLC
	信時間が CPU 監視タイマを越えた	CPU 監視タイマを長くする
		シーケンサ CPU が正常に動作しているか確認する
		*データ書込み後、PLCの電源再投入が必要です
C070 0000	対象局に対しては、デバイスメモリの拡張	V シリーズ
	指定はできない	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。 『QnUCPU ユーザーズマニュアル(内蔵 Ethernet ポート通信編)』 『Q 対応 Ethernet インターフェースユニット ユーザーズマニュアル(基本編)』

### 2-3.FX シリーズ シリアル接続

エラーコード一覧

コード	エラー項目	原因	対処
06	キャラクタ部	CPU に存在しないデバ	V シリーズ
	エラー	イス番号を指定してい	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		る	し、設定し直す

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。

『FX ユーザーズマニュアル』

### 2-4. FX3U ENET-L Ethernet 接続

エラーコード一覧

ゴード	原因	対処
50 0000	サブヘッダのコマンド/レスポンス種別が規	PLC
	定以外のコードになっている	PLCの設定を[Ethernetオープン設定]→「コネクション NO.3」または
		「4」に登録する
		No.3、4 : MC プロトコル(No.1、2 は固定バッファ)
		*データ書込み後、PLCの電源再投入が必要です

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。 『FX3U-ENET-L ユーザーズマニュアル』

#### 2-5.FX5U シリアル接続

エラーコード一覧

コード	原因	対処
7143	デバイス番号エラー	V シリーズ
	先頭デバイス番号が範囲外である	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
7164	要求内容IJ-	V シリーズ
	要求内容またはデバイス指定方法に誤り	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
	がある	し、設定し直す

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。

『FX5 ユーザーズマニュアル(シリアル通信編)』

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0062-2	6⁄11
テクニカルインノオメーション	No. 11-M-0062-2	6/11

## 2-6.FX5U Ethernet 接続

## エラーコード一覧

コード	原因	対処
C056 0000	最大アドレスを超える書込みおよび読出	V シリーズ
	し要求である	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
		PLC
		先頭アドレスまたは読出/書込点数を修正し、再度 Ethernet ユニッ
		トへ送信する(最大アドレスを越えないようにする)
		*データ書込み後、PLCの電源再投入が必要です
C059 0000	コマンド, サブコマンドの指定に誤りがあ	V シリーズ
	る。	● V-SFT-6 の場合
	CPU ユニットでは使用不可のコマンド,	[複数ブロック一括読出し]を「しない」に設定
	サブコマンドである。	[ランダム読出し]を「する」に設定
		● V-SFT-5の場合
		[□複数ブロック─括読出し]のチェックを外し、
		[□ランダム読出し]にチェックする
		● PLC 機種を「FX5U/5UC シリーズ(Ethernet)」に変更する

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。 『FX5 ユーザーズマニュアル(Ethernet 通信編)』

## 2-7.CC-LINK 接続

#### エラーコード一覧

コード	エラー項目	原因	対処
0000		局番設定に誤りがある	V シリーズ
			● V9 シリーズの場合
			[ハードウェア設定]→[PLC1 プロパティ]→[通信設定]
			→[局番]を「0」にする
	-		● V8 シリーズの場合
			[接続機器設定]→[通信設定]→[局番]を「0」にする
			● V7/V6 シリーズの場合
			[PLC 通信]→[通信パラメータ]→[細かい設定]→
			[相手先局番] を「0」にする
B404	応答エラー	要求先の局から監視時	PLC
		間内に応答が返ってこな	● [監視時間]の設定値を長くする
		い	● ノイズ対策を行う
			*データ書込み後、PLC の電源再投入が必要です
B608	モード設定	I/O モード時に自局シー	PLC
	エラー	ケンサ CPU 宛のトランジ	PLCの電源をOFFし、条件設定スイッチのSW8をOFF(インテリ
		エント要求を受信した	モード)にする
B807	デバイス番号	デバイスの先頭番号が範	V シリーズ
	エラー	囲外、または	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確
		ビットデバイスアクセス時	認し、設定し直す
		に、アドレスが 16 の倍数	
		でない	

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0062-2	7⁄11

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。
 『CC-LINK システムマスタ・ローカルユニット ユーザーズマニュアル(詳細編)』

#### 2-8. A シリーズリンク シリアル接続

エラーコード一覧

ゴード	エラー項目	原因	対処
06	キャラクタ部	CPU に存在しないデバイ	V シリーズ
	エラー	ス番号を指定している	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確
			認し、設定し直す

\* 詳細、その他のエラーコードについては、三菱電機のマニュアルを参照してください。

『計算機リンク/マルチドロップリンクユニット ユーザーズマニュアル(計算機リンク機能・プリンタ機能編)』

テクニカルインフォメーション No. TI-M	0062-2 8/11
-------------------------	-------------

## 3. 富士電機(株)

## 3-1. MICREX-SX シリアル接続

エラーコード	一覧
--------	----

コード	原因	対処
22	通信データ異常	ノイズ対策をする
44	PLC内の存在しないメモリにアクセスしよう	V シリーズ
45	とした	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
A0	指定された PLC の CPU No.が存在	V シリーズ
	しない	● 画面データに設定した PLC デバイス(CPU No.)を確認する
		● 画面データに X/Y(入/出力デバイス)を設定する場合、
		SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする

\* 詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

### 3-2. MICREX-SX Ethernet 接続

エラーコード一覧

ゴード	原因	対処
44	PLC内の存在しないメモリにアクセスしよう	V シリーズ
45	とした	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
A0	指定された PLC の CPU No.が存在	V シリーズ
	しない	● 画面データに設定した PLC デバイス(CPU No.)を確認する
		● 画面データに X/Y(入/出力デバイス)を設定する場合、
		SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする

\* 詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

## 3-3. MICREX-SX SX バス接続

### エラーコード一覧

コード	原因	対処
22	パラメータ異常	ノイズ対策をする
28	PLC ソフトからのアクセス中で、V シリーズ	PLC ローダの処理を待って、再度通信開始する
	の処理ができない	
	(主にプログラム転送中など)	
44	PLC内の存在しないメモリにアクセスしよう	V シリーズ
45	とした	画面データに設定した PLC デバイスに範囲外のアドレスがないか確認
		し、設定し直す
A0	指定された PLC の CPU No.が存在	V シリーズ
	しない	● 画面データに設定した PLC デバイス(CPU No.)を確認する
		● 画面データに X/Y(入/出力デバイス)を設定する場合、
		SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする

\* 詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

テクニカルインフォメーション	No. TI-M-0062-2	9/11

### 3-4. MICREX-SX Tリンク接続

## エラーコード一覧

コード	原因	対処
A0	指定された PLC の CPU No.が存在	V シリーズ
	しない	● 画面データに設定した PLC デバイス(CPU No.)を確認する
		● 画面データに X/Y(入/出力デバイス)を設定する場合、
		SX のプロジェクトファイルから出力した INI ファイルをインポートする

\* 詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

### 3-5. MICREX-F Tリンク接続

エラーコード一覧

コード	原因	対処
32	PLC 内に該当するメモリがない	V シリーズ
		画面データに設定した PLC デバイス(BD、WM など)に範囲外のアドレ
		スがないか確認し、設定し直す
36	モニタ登録の点数が足りない	PLC
		各 CPU の制限に合わせて、モニタ登録の点数/台数以内になるように
		修正する
		*データ書込み後、PLCの電源再投入が必要です

\* 詳細、その他のエラーコードについては、各 PLC マニュアルを参照してください。

# 4. 補足: デバイスの検索方法 (V-SFT-6の場合)

## 4-1. 画面上のアイテムのデバイスを表示して確認する方法

[表示]→[表示環境設定]→[デバイス]にチェックします。

▼デバイス 🚺 メッセージ	<u>     スクリ</u> ーン(0) ×	
ー IDNo. セキュリティレベル		
表示填現 🔽 中心線 🔩 オーバーラップ	三菱QnH沙リース*Ethernet (PLC1)	
表示環境	D1000 12345 D1010 12345	
	D1020 12345 D1030 12345	
	D1040 12345 D1050 12345	
	D1060 12345 D1070 12345	

### 4-2. [アイテム一覧]で、画面上に使われているアイテムを一覧表示する方法



テクニカルインフォメーション No. TI-M-0062-2 11/2	/11
-------------------------------------	-----

## 4-3. [デバイス検索]で、画面データで使用しているデバイスを一覧表示する方法

ロ コラーチェック エラー マー スクリーン	田状が ・ ・ ・		デバイス使用状況-覧	× 表示行数 20 ◆
<ul> <li>ファイル</li> <li>先頭デバイス</li> <li>シiew</li> <li>スクリー:</li> <li>デバイス</li> <li>PLC1 D00000</li> <li>PLC1 D01000</li> </ul>	ホーム 表示 転送 のみ表示 ←前の画面 →次の画面 →次の画面 →次の画面 →次の画面 →次の画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<sup>5</sup> ステム設定 ツール 新の情報 (エクスポート) ←	へル CSV 形式で	OK ++>+zル
PLC1 D01010 PLC1 D01020 PLC1 D01030 PLC1 D01040 PLC1 D01050 PLC1 D01060 PLC1 D01080 PLC1 D01090 PLC1 D01100 PLC1 D01110 PLC1 D01120 PLC1 D01130 Su16330 Su16331 Su16331	スクリーン(0) 数値表示 デパイス スクリーン(0) 数値表示 デパイス 利御エリア カレンダデパイス 利御エリア カレンダデパイス	デバイスが正	しいか確認する	

[ツール]→[検索]→[デバイス]で、「クロスリファレンス」だけチェックして実行します。

### 4-4.画面上のアイテムを削除する

前述 4-1~4-3 の方法で、原因となるデバイスが見みつけられない場合は、次の方法をお試しください。

- \* スクリーン編集エリア外に配置されている不要なパーツがあれば削除してください。 編集エリア外であっても、パーツにデバイスが設定してあると、PLCと通信します。
- デバイスを設定したアイテムを、画面から少しずつ削除して転送する、を繰り返してください。
   エラーが解消される直前に削除したアイテムに、原因となるデバイスが含まれている可能性があります。

【お問い合わせ】 発紘電機株式会社 技術相談窓口 TEL: 076-274-5130 FAX: 076-274-5208