Fe 富士電機 MONITOUCH EXPRESS

第134号(2020年10月号)

【お困りごと解決】 TELLUS and V-Serverを自動起動しましょう!



発紘電機株式会社

リスク回避になるね!

► 富士電機 MONITOUC FXPRFSS

設定は・・・

PCのスタートアップフォルダに起動したいプログラムを格納するだけ!

Tellus		・TELLUSの場合 TELLUSの画面を起動後、 「ファイル」→「ショートカットの作成」で、
HMIショートカット Remoteショートカット	vserver.exe ショートカット	起動ノリクラムのショートカットを作つ(格納します。 Interviews [HMI] - [screen.V9] ファイル(F) 表示(V) ヘルプ(H)
■ 2 ■ = 29-179J ファイル ホーム 共有 表示	入れるだけ!	 □ 印刷(P) ■ 面面イメージをクリップボードへ(I) * → トの変更(C) Ethernet詳細設定(E) オブ[*] 347(0)
← → × ↑ ▲ «Microsoft » Windows ▲ ☆ → × 7□/71 × 20 ↓ × 7□/71 × 20 ↓		ショートカットの作成(T) ファイルの更新(N) アプリケーションの終了(X)
■格納場所(例:Windows10) C:¥Users¥ [ユーザ名] ¥AppData¥Roaming ¥Microsoft¥Windows¥Start Menu¥Programs¥Startup		・ V-Serverの場合 vserver.exeのショートカットを格納します。
0 個の項目	Ū=	

Windowsのタスクスケジューラを使って、任意のタイミングで起動することもできます。

Windows管理ツール → タスクスケジューラ



- 発紘電機株式会社 【発行元】 モニタッチコールセンター
- : 0120-128-220 TEL FAX : 076-274-5208 URL
 - : www.hakko-elec.co.jp