設定ダイアログ

メイン



コントロールメモリ	 1. 横軸ポイント数 *2（0 ～ 1024） 実行ポイント数（表示させるポイントの数）を設定します。 [コントロールメモリ] で実行ポイント数を指定すると、No.[0（～15）] メニューで設定した [メモリ] の内容を、実行ポイントの数だけ読み込み、表示します。実行ポイント数が増加するたびに同じ動作を行います。（減少する場合は別の操作を行います。） 2. 再描画 *3 エッジ（0 → 1 の変化）によって、設定した実行ポイント数分だけ再描画します。 領域をクリアしないため、前に描画したトレンドの上に描画します。 3. 再描画クリア *3 エッジ（0 → 1 の変化）によって、設定した実行ポイント数分だけ再描画します。 領域をクリアした後、トレンドを描画します。
横軸ポイント数 *2 （3 ～ 1024）	横軸のポイント数を設定します。
グラフ設定 （No. 0 ～ No. 15）	各 No. の欄にチェックを付けると、その折れ線の表示が有効となります。 各折れ線の詳細は [編集] ボタンまたはダブルクリックにて行います。