

メーカー名	バーコード種類				モニタタッチ種類			備考
	型式	一次元	二次元	インタフェース	V9	TS2060	V8	
マーストーケンソリューション	THIR-6000B	○	○	RS-232C	-	○	○	
	THIR-6781R	○	○	RS-232C	○	○	○	
	THIR-6781U	○	○	USB-A	○	-	-	
	THLS-6922USB	○	-	USB-A	-	○	○	
	THLS-6800	○	-	USB-A	-	○	○	
	MVF-300-V	-	○	RS-232C	○	○	○	
	MVF-500	○	○	RS-232C	○	○	○	
	MID-100	○	○	RS-232C	○	○	○	*1
		○	○	USB-A	○	○	○	*2
	MCR-H700B	○	○	RS-232C	○	○	○	*1
○		○	USB-A	○	○	○	*2	
キーエンス	BL-600シリーズ	○	-	RS-232C	-	○	○	
	HR-30UB	○	-	USB-A	○	○	○	
	HR-40UB	○	-	USB-A	○	○	○	
	HR-50UB	○	-	USB-A	○	○	○	
	HR-30R	○	-	RS-232C	○	○	○	
	HR-40R	○	-	RS-232C	○	○	○	
	HR-50R	○	-	RS-232C	○	○	○	
	HR-100	○	○	USB-A	○	○	○	*3
		○	○	RS-232C	○	○	○	*4
	HR-100B	○	○	USB-A	○	○	○	*5
		○	○	RS-232C	○	○	○	*6
SR-1000W	○	○	RS-232C	-	○	○		
コグネックス	In-Sight 5100	○	○	RS-232C	-	○	○	
	In-Sight 5400	○	○	RS-232C	-	○	○	
DENSO WAVE	GT20B-SM	○	-	USB-A	○	○	○	
		○	-	RS-232C	○	○	○	
IDEC (旧：Gryphon)	GD4430	○	○	RS-232C	-	○	○	
		○	○	USB-A	-	○	○	

*1 オプションTMA-6000(無線アダプタ)を使用します。

*2 オプションTMA-6000U(無線アダプタ)を使用します。

*3 別途キーエンス製 オプション品 HR-1C3UN(USB通信ケーブル)が必要になります。

*4 別途キーエンス製 オプション品 HR-1C3RC(USB通信ケーブル)が必要になります。

*5 別途キーエンス製 オプション品 HR-UC1(通信ユニット) + HR-1C3UN(USB通信ケーブル)が必要になります。

*6 別途キーエンス製 オプション品 HR-UC1(通信ユニット) + HR-1C3RB(RS-232C通信ケーブル)が必要になります。