

【お役立ち情報】 V9シリーズ VNCサーバ 機能拡張 - Ver. 6.0.36.0で対応した機能 -


VNCサーバとは

V9シリーズの画面を、PC/スマートフォン/タブレットから簡単に遠隔監視・操作できる機能のことです。




例えば...

VNCサーバを使えば、装置のどこからでもタブレットで操作ができます！



PC/スマートフォン/タブレットには、VNC Viewerアプリをインストールするだけ！

OS	VNC Viewerアプリ	備考	ダウンロード先
Windows	Ultra VNC Viewer	フリーソフト	-
Android	Simple Remote	フリーソフト、 発紘電機ブランド (モニタッチ専用)	Goole Playからダウンロード
iOS			AppStoreからダウンロード




Ver. 6.0.36.0からの拡張機能

Ver. 6.0.35.0まで

1. 優先権の選択

優先権は選択できず、後優先のみだった…




Ver. 6.0.36.0以降

先優先/後優先の優先権が選択可能！




2. MACアドレスによる認証

アクセスできる機器を特定できなかった…



あらかじめV9で登録したMACアドレスの機器のみアクセス可能！



3. V9/リモート操作 排他制御

V9とリモートの同時操作ができてしまう…



V9とリモートの同時操作を禁止できる！

・リモート操作中は、V9の操作を禁止



・V9操作中は、リモート側操作禁止



Ver. 6.0.35.0まで

4. ユーザー登録

V9本体でのユーザー登録のみだった…



V9本体でのユーザー登録が必要

画面データを変更してもユーザー登録は残ってしまう…情報を消去するには設定ファイルのクリアが必要…



Ver. 6.0.36.0以降

画面データ (V-SFT-6) でもユーザー登録対応!

画面データでユーザー登録しておけば、画面転送後すぐにVNC機能が使えます!


画面データを変更すると、ユーザー登録も更新! 設定ファイルのクリアが不要!



その他、こんな使い方もできる!

- ユーザー認証画面のユーザー名/パスワード入力を省いて、誰でもすぐにリモートアクセスできる!

VNCクライアントから接続



ユーザー認証画面



デバッグ時など、すぐにリモート画面が表示できるから便利!
モニタのみ行う場合、V9側に認証画面が表示されずにモニタできる!



- 万が一、突然V9の故障で画面が真っ暗になっても、VNC接続の設定をしておけばリモート側で画面表示・操作できる!

* 故障内容によっては、VNC接続できない場合があります。



もしもの時にもVNC接続は役に立つね!



タブレット上の表示



より使いやすくなったVNCサーバ機能をぜひご活用ください!

【発行元】

発紘電機株式会社
モニタタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220
E-Mail : gijyutsu1@hakko-elec.co.jp
URL : www.hakko-elec.co.jp

その他のMONITOUCH EXPRESSはこちら

