1.3.3 ライセンスバージョンと対応データ

SOFT MONITOUCH TELLUS には、TELLUS Ver. 5 ライセンスと TELLUS Ver. 4 ライセンスがあります。

- 2024/11/1 以降に新規購入の場合：
  TELLUS Ver. 5 ライセンスが発行されます。
- TELLUS Ver. 5 のリリース前（2024/10/31 以前）にライセンスを購入した場合：
  TELLUS Ver. 4 ライセンスが発行されています。
  V10、X1、TELLUS Ver. 5 の画面データを使用する場合は、ライセンスの再購入が必要です。

V-Serverは、ライセンスの購入時期に関わらずどのバージョンでも使用可能です。

USB ライセンスキー

TELLUS アプリケーション	対応ライセンス		使用可能ファイル	
	Ver. 5 ライセンス	Ver. 4 ライセンス	シリーズ名	ファイル拡張子
TELLUS5 (Ver. 5)	○	× *1	V10 シリーズ	.V10、.V10Y、.V10Z
			X1 シリーズ	.X1、.X1Y、.X1Z
			TELLUS Ver.5	.TL5、.TL5Y、.TL5Z
		○	V9 シリーズ TELLUS Ver.4	.V9、.V9Y、.V9Z
TELLUS4 (Ver. 4)	○	○	V9 シリーズ TELLUS Ver.4 TELLUS Ver. 4（iPad）	.V9、.V9Y、.V9Z
TELLUS3 (Ver. 3)	○	○	V8 シリーズ TS2060 シリーズ TELLUS Ver. 3	.V8、.V8Y、.V8Z
			UG40 シリーズ	.U4、.U4Y、.U4Z
TELLUS (Ver. 2)	○	○	V7 シリーズ TELLUS	.V7、.V7Y、.V7Z
			UG30 シリーズ	.U3、.U3Y、.U3Z
			V6 シリーズ	.V6、.V6Y、.V6Z
			UG20 シリーズ	.U2、.U2Y、.U2Z

*1　TELLUS Ver. 4 ライセンスで未対応ファイル（X1/V10/TELLUS Ver. 5）を開いた場合、以下のダイアログが表示され、試用版で起動します。



試用版で起動
- HMI/ エミュレートモード：
  1 時間の制限付き
- リモートモード：
  1 時間かつ 100 回までの制限付き

パスワードライセンス

2024/11/1 以降に新規購入した場合、TELLUS Ver. 5 / TELLUS Ver. 4 の 2 つのパスワードが発行されます。
ご使用の TELLUS アプリケーションのバージョンを確認して、パスワードを入力してください。

TELLUS アプリケーション	対応ライセンス		使用可能ファイル	
	Ver. 5 ライセンス	Ver. 4 ライセンス	シリーズ名	ファイル拡張子
TELLUS5 (Ver. 5)	○	× *1	V10 シリーズ	.V10、.V10Y、.V10Z
			X1 シリーズ	.X1、.X1Y、.X1Z
			TELLUS Ver.5	.TL5、.TL5Y、.TL5Z
		○	V9 シリーズ TELLUS Ver.4	.V9、.V9Y、.V9Z
TELLUS4 (Ver. 4)	○ *2	○	V9 シリーズ TELLUS Ver.4 TELLUS Ver. 4（iPad）	.V9、.V9Y、.V9Z
TELLUS3 (Ver. 3)	○ *2	○	V8 シリーズ TS2060 シリーズ TELLUS Ver. 3	.V8、.V8Y、.V8Z
			UG40 シリーズ	.U4、.U4Y、.U4Z
TELLUS (Ver. 2)	○ *2	○	V7 シリーズ TELLUS	.V7、.V7Y、.V7Z
			UG30 シリーズ	.U3、.U3Y、.U3Z
			V6 シリーズ	.V6、.V6Y、.V6Z
			UG20 シリーズ	.U2、.U2Y、.U2Z

*1　TELLUS Ver. 4 ライセンスで未対応ファイル（X1/V10/TELLUS Ver. 5）を開いた場合
以下のダイアログが表示されます。
［はい］を選択すると、「パスワードの設定」ダイアログが表示されます。Ver. 5 ライセンスのパスワードを入力、または、PCID を確認してライセンスを購入してください。［いいえ］を選択すると、試用版で起動します。



*2　TELLUS Ver. 5 のパスワードを入力後、以下のダイアログが表示する場合
TELLUS Ver. 5 のパスワードは使用できません。TELLUS Ver. 4 のパスワードを入力するか、TELLUS をバージョンアップしてください。



ライセンスバージョンの見分け方

USB ライセンスキーの場合

シリアル No. で確認する方法と TELLUS Ver. 5 を起動してライセンス情報で確認する方法があります。

シリアル No. で確認

USB ライセンスキーに貼られている Ser No. を確認してください。

4X005839 以降：TELLUS Ver. 5 ライセンス
40005838 以前：TELLUS Ver. 4 ライセンス

- シリアル No. の見方



TELLUS Ver. 5 のライセンス情報で確認

TELLUS Ver. 5 の起動メニュー→［i］をクリックして確認します。

(License for Ver. 4) の表示がない場合：TELLUS Ver. 5 ライセンス
(License for Ver. 4) の表示がある場合：TELLUS Ver. 4 ライセンス

TELLUS Ver. 5 ライセンス

TELLUS Ver. 4 ライセンス

* V10/X1/TELLUS Ver. 5 の画面データを使用するには、TELLUS Ver. 5 ライセンスが必要です。

パスワードライセンスの場合

TELLUS Ver. 5 の起動メニュー→［i］をクリックして確認します。

「License for Ver. 4」の表示がない場合：TELLUS Ver. 5 ライセンス
「License for Ver. 4」の表示がある場合：TELLUS Ver. 4 ライセンス

TELLUS Ver. 5 ライセンス

TELLUS Ver. 4 ライセンス

* V10/X1/TELLUS Ver. 5 の画面データを使用するには、TELLUS Ver. 5 ライセンスが必要です。

ライセンス未使用の場合
（USB ライセンスキー未接続、パスワード未登録）

TELLUS Ver. 5 の起動メニュー→［i］をクリックすると、ライセンス情報は以下の表示になります。