

インターロック設定を大幅に見直し・拡張しました。

- ・ラダー図表示に対応 : 条件設定をラダー図で表示でき、設定を容易に把握できます。
- ・条件設定の拡張 : 最大で5つの条件をANDまたはOR指定でき、複雑な条件設定に対応します。
- ・入力対象のインターロック : テンキーのポップアップにインターロックを設定できます。

ラダー図表示に対応


インターロックアドレスの直接指定に加えて、**ラダー図表示に対応**しました。



使い慣れたラダーソフトの感覚で簡単に条件指定ができます。
また、視覚的にすぐに現在の設定が把握できるので、新規画面の設定はもちろん、既存画面のインターロック設定を確認する際にも便利です。

条件設定の拡張

インターロックを**ANDまたはOR指定**で、**最大で5条件まで設定**できます。



従来のようにスイッチONマクロで条件分岐する必要がないので、作画効率の向上が図れることはもちろん、メンテナンスの際にも容易に設定を確認できます。

入力対象のインターロック


入力対象にインターロック設定を追加 !!

テンキーをポップアップさせる動作にインターロック機能を設けました。




BEFORE

テンキーをポップアップさせる場合、入力対象に無色透明のスイッチを重ねて配置。複数のインターロック条件を指定する場合は、マクロで条件指定が必要…。



AFTER

入力対象に直接インターロックの設定を追加するだけ !!
スイッチの配置やマクロの設定は一切不要 !!
入力対象だけでインターロック設定を完了できます。



機能を「入力対象」に設定すると、「インターロック」設定が有効になります。

【連絡先】

発紘電機株式会社
モニタタッチコールセンター

TEL : 0120-929-299
※ 携帯電話からは076-274-5130
FAX : 076-274-5208
URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>
E-Mail : gijyutsu1@hakko-elec.co.jp