



## 【作画工数削減のご提案】 用意されたコンポーネントパーツを配置するだけで 時刻設定やバックライト設定画面を簡単に作画できます！

 **コンポーネントパーツとは？**  
あらかじめ必要なアイテムやマクロを組み込んで、作り込まれているパーツです。  
画面の作成者は、作画ソフトで用途に応じたパーツを配置して簡単な設定をするだけOK！

### 時刻設定の作画例

Before

数値表示やスイッチ、マクロを使って画面を作成しないといけなかった…



コンポーネントパーツを使えば

After

V-SFTで用意された、コンポーネントパーツを配置するだけ！



1つのパーツを配置するだけで動作するから簡単だね！  
これならボクでも画面を作れるよ！



## パーツの種類

PLCのI/Oモニタをするパーツや温調計、インバータと接続するパーツなど、便利なパーツをご用意しています。

種別	ファイル名	HP	イディタ	種別	ファイル名	HP	イディタ
I/Oモニタ	富士		●	アラーム	アラーム表示		●
	三菱	●	●		ビットサンプリング		●
	オムロン		●		リレー(リレーサブ)		●
	キーエンス		●		リレー		●
	パナソニック		●		リレーサンプリング (アクノリッジ)		●
	横河		●		リレーサンプリング		●
PLCモニタ	横河		●	レシピ	レシピ		●
インバータ	富士	●	●	時刻設定	時刻設定		●
ロボットコントローラ	アイエイアイ		●		時刻設定2		●
温調器	富士		●	その他	パスワード		●
	横河	●			バックライト自動消灯時間設定		●
	理化		●		メンテナンス情報		●
			●		文字入力		●

\*HP: HPから入手可能    イディタ: V-SFT-6に同梱

### 時刻設定パーツ

現在時刻を変更するパーツです。




### バックライト設定パーツ

バックライトの自動消灯時間を変更するパーツです。



## 配置方法

リボンメニューの「パーツ」→「コンポーネントパーツ」をクリック



任意のパーツを選択して、スクリーン上に配置します。



【発行元】

発紘電機株式会社  
モニタタッチコールセンター

TEL : 0120-128-220  
FAX : 076-274-5208  
URL : www.hakko-elec.co.jp