

## 【お役立ち情報】 起動時の画面をカスタマイズしませんか？ - スプラッシュ画面の設定方法 -

### スプラッシュ画面とは

V9が起動する際に表示される画面のことです。



### Before スプラッシュ画面は変更できないと思っていた・・・



企業ロゴや設備の  
名前を表示できれば  
いいのに・・・



V-SFT-6を使えば！

### After 任意の画像をスプラッシュ画面として表示できます！

[ファイル] → [プロパティ] から、お好みのpngファイルを指定することで、スプラッシュ画面を変更できます。



装置にあった  
表示ができるね！




## 設定方法


- ① V-SFT-6で、[ファイル] → [プロパティ]に進みます。




- ② [スプラッシュ画面]タブで、「スプラッシュ画面を指定する」にチェックします。  
ファイルを選択し、[OK]をクリックします。



- ③ 画面データを転送します。



### 豆知識



手順②[スプラッシュ画面]タブで「起動時のプログレスバーを表示しない」にチェックすると、画面下部のプログレスバーを非表示にできます。(V6.0.32.0以降で対応)



【チェックあり】



【チェックなし】